




آزمایشگاه‌های یکپارچه پزشکی

عنوان سند: دستورالعمل تکمیل فرم سکانس

شماره سند: LA-WI-۰۶۴۲-۰۰

تاریخ	شماره بازنگری	شرح اقدام	تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
۱۴۰۲/۰۸/۲۰	..	تدوین کل سند	نام: فرانک عبدلی	نام: فائزه کردی	نام: مهرداد ضرغامی
			سمت: مسئول ژنتیک	سمت: پرسنل کیفی	سمت: مسئول فنی
			امضاء:	امضاء:	امضاء:
			نام:	نام:	نام:
			سمت:	سمت:	سمت:
			امضاء:	امضاء:	امضاء:

شماره سند: LA-WI-۰۶۴۲	عنوان سند: دستورالعمل پر کردن فرم سکانس	 آزمایشگاه های یکپارچه پزشکی
ویرایش: ۰۰		

هدف: هدف از تهیه این دستورالعمل، ارائه روش پر کردن فرم سکانس است

دامنه کاربرد: این دستورالعمل قسمت آزمایشگاه ژنتیک کولایف کاربرد دارد.

دستور العمل کاری: سندی است که به چگونگی انجام کار پرداخته و مسؤلیت انجام کار را بیان می کند.

روش کار:

(۱) در قسمت **Sample name** نام نمونه ها ذکر شود.

(۲) قسمت **Primer name** را با نام پرایمر مدنظر با هر نمونه پر کنید.

(۳) طول قطعه مورد نظر را در قسمت **Product size** وارد کنید.

(۴) غلظت پرایمر خود را در **Primer Concentration** وارد نمایید.

(۵) دمای **PCR Annealing** خود را در قسمت **Annealing Tm** وارد کنید.

(۶) قسمت **Sample Type** را با نوع نمونه ارسالی (خوانش _ سکانس _ پی سی آر سکانس) پر کنید.

(۷) اورژانسی یا غیر اورژانسی بودن نمونه را هم با انتخاب گزینه **Yes** یا **NO** مشخص کنید.

(۸) حتما حتما قسمت **Postage Name** با نام آزمایشگاه ارسالی و قسمت **Postage Date** با تاریخ ارسال نمونه پر شود.

شرح اقدامات:

نکات مورد توجه برای ارسال نمونه های سکانس

(۱) حجم نمونه های ارسالی حداقل ۱۵ لاندا باشد.

(۲) به ازای هر نمونه حداقل ۵ لاندا پرایمر ارسال شود.

(۳) نمونه ها و پرایمرهای ارسالی حتما در میکروتیوب ۰,۲ ارسال شود.